

Module mélangeur HHM-6

Pour l'installateur

Lire attentivement avant le montage et entretien SVP!

Sommaire

•	ication des symboles	_
	esures de sécurité	
1.1	Explication des symboles	
1.2	Consignes de sécurité	. ა
Pièc	es fournies	. 4
2.1	Pièces fournies	. 4
2.2	Non fournis	. 4
Mod	ule mélangeur	. 5
Dime	ensions	. 6
Cons	signes techniques	. 7
5.1	Solutions de système	. 7
5.2	Caractéristiques techniques	10
Insta	allation	11
6.1	Bus CAN	11
6.2	La manipulation des cartes électroniques	12
6.3	Sélection d'adresse	13
6.4	Installation	13
Bran	chement électrique	14
7.1	Schéma de connexion module mélangeur	14
7.2	Module mélangeur	15
7.3	Réglages XB2	16
7.4	Raccordement pompe à chaleur	
	et modules vanne de mélange	. 17

1 Explication des symboles et mesures de sécurité

1.1 Explication des symboles

Avertissements



Dans le texte, les avertissements sont indiqués et encadrés par un triangle de signalisation sur fond grisé.



Pour les risques liés au courant électrique, le point d'exclamation dans le triangle de signalisation est remplacé par un symbole d'éclair.

Les mots de signalement au début d'un avertissement caractérisent le type et l'importance des conséquences éventuelles si les mesures nécessaires pour éviter le danger ne sont pas respectées.

- AVIS signale le risque de dégâts matériels.
- **PRUDENCE** signale le risque d'accidents corporels légers à moyens.
- AVERTISSEMENT signale le risque d'accidents corporels graves.
- DANGER signale le risque d'accidents mortels.

Informations importantes



Les informations importantes ne concernant pas de situations à risques pour l'homme ou le matériel sont signalées par le symbole cicontre. Elles sont limitées par des lignes dans la partie inférieure et supérieure du texte.

Autres symboles

Symbole	Signification
•	Etape à suivre
\rightarrow	Renvoi à d'autres passages dans le document ou dans d'autres documents
•	Enumération/Enregistrement dans la liste
-	Enumération/Enregistrement dans la liste (2e niveau)

Tab. 1

1.2 Consignes de sécurité

Généralités

 Lisez attentivement ce guide et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Installation et mise en service

▶ L'installation et la mise en service doivent être exclusivement confiées à un installateur qualifié.

Entretien et réparations

- Seul le personnel qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Les réparations mal faites peuvent nuire gravement à la sécurité de l'utilisateur et réduire les économies d'énergie.
- ▶ N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- ▶ Il est recommandé de faire réviser l'appareil une fois par an par un agent de maintenance agréé.

2 Pièces fournies

2.1 Pièces fournies

Module mélangeur

Manuel d'installation

2.2 Non fournis

Câble CAN-BUS

Câble bus CAN WP de Buderus (→ chap. 6.1)

Sonda

Sonde de contact pour tuyau/Sonde ECS HFS/HWS de Buderus.

Mélangeur

Servomoteur Logafix et vanne mélangeuse à trois voies Logafix de Buderus ou kit de montage rapide du circuit de chauffage de Buderus.

Pompe de circulation

Kit de montage rapide du circuit de chauffage de Buderus

Sonde de température ambiante

Module de commande HRC1 (pour circuit 1 Logatherm WPS 6...11 K et Logatherm WPS 6-17) ou sonde ambiante HRS (pour circuits 1-4) de Buderus.

3 Module mélangeur

Le module mélangeur a été conçu pour fonctionner en liaison avec les pompes à chaleur Buderus avec la régulation centrale HMC 10 ; Logatherm WPS 6...11 K et Logatherm WPS 6...17. Il est doté d'une carte XB2 pour la commande d'un circuit mélangé supplémentaire.

Le Logatherm WPS6...11 K ou Logatherm WPS 6...17 et la version 1.6 du logiciel permettent d'utiliser maximum deux modules par pompe à chaleur. La station de refroidissement passif de Logatherm est prise en compte comme un circuit mélangé supplémentaire. C'est-à-dire qu'un seul module peut être utilisé avec la station de refroidissement passif de Logatherm.

Les unités raccordées à un module mélangeur sont affichées et réglées sur le panneau de contrôle de la pompe à chaleur.

Un circuit supplémentaire mélangé avec mélangeur doit également être équipé, en plus du module mélangeur, d'une vanne de mélange, d'une pompe de circulation, d'une sonde de température de départ et éventuellement d'une sonde de température ambiante.



Toujours installer et utiliser le circuit 1.



La pompe à chaleur a pour fonction de maintenir la température correcte dans le circuit 1 selon la courbe de chauffage. La température de départ dans le circuit 2-4 ne peut pas être supérieure à la valeur du circuit 1. Par conséquent, le chauffage par le sol dans le circuit 1 ne peut pas être combiné avec des radiateurs d'un autre circuit.

Un abaissement de la température ambiante dans le circuit 1 peut influencer les autres circuits dans certaines conditions.

La vanne mélangeuse est commandée par une régulation PID pour la régulation des températures de départ nécessaires. Pour permettre un fonctionnement conforme de la régulation de la vanne de mélange, il faut impérativement régler le temps de marche correct dans le menu du circuit de chauffage correspondant. Le temps de marche est généralement indiqué sur la vanne de mélange. Vous trouverez des informations complémentaires dans **Paramètres** de la notice d'installation pour la pompe à chaleur.

La vanne de mélange est entièrement fermée une fois par jour pendant 3-5 minutes pour le calibrage du comportement de régulation de l'appareil de régulation. Pendant ce temps, les circuits de chauffage ne sont pas alimentés thermiquement.



Les réglages du circuit 3-4 sont décrits dans **Paramètres** de la notice d'installation Logatherm WPS.



Les réglages pour le refroidissement sont décrits dans **Paramètres** de la notice d'installation de la station de refroidissement passif.

4 Dimensions




Fig. 1 Hauteur et largeur en mm.




Fig. 2 Profondeur en mm.




Fig. 3 Dimensions de raccordement en mm.

5 Consignes techniques

5.1 Solutions de système

5.1.1 Explications des solutions de système

E10	
E10.T2	Sonde de température extérieure

Tab. 2 E10

E11	
E11.C101	Vase d'expansion
E11.C111	Réservoir tampon
E11.F101	Soupape de sécurité
E11.G1	Pompe de circulation du système de chauffage
E11.P101	Manomètre
E11.T1	Sonde départ
E11.TT	Sonde de température ambiante

Tab. 3 E11

E12	
E12.G1	Pompe de circulation (circuit mélan- geur)
E12.Q11	Vanne mélangeuse
E12.T1	Sonde départ
E12.TT	Sonde de température ambiante

Tab. 4 E12

E13	
E13.G1	Pompe de circulation (circuit mélangeur)
E13.Q11	Vanne mélangeuse
E13.T1	Sonde départ
E13.TT	Sonde de température ambiante

Tab. 5 E13

E14	
E14.G1	Pompe de circulation (circuit mélan- geur)
E14.Q11	Vanne mélangeuse
E14.T1	Sonde départ
E14.TT	Sonde de température ambiante

Tab. 6 E14

E21	
E21	Pompe à chaleur
E21.E1	Compresseur
E21.E2	Chauffage d'appoint électrique
E21.F101	Soupape de sécurité
E21.G2	Pompe de circulation (fluide caloporteur)
E21.G3	Pompe de circulation (eau glycolée)
E21.Q21	Vanne à trois voies
E21.R101	Clapet anti-retour
E21.T6	Sonde gaz de combustion
E21.T8	Fluide caloporteur arrêté
E21.T9	Fluide caloporteur entrée
E21.T10	Eau glycolée entrée
E21.T11	Eau glycolée sortie
E21.V101	Filtre

Tab. 7 E21

E31	
E31.C101	Vase d'expansion
E31.F101	Soupape de sécurité
E31.F111	Vanne de purge (automatique)
E31.P101	Manomètre
E31.Q21	Soupape sphérique dispositif de remplissage
E31.Q22	Soupape sphérique dispositif de remplissage
E31.Q23	Soupape sphérique dispositif de remplissage
E31.V101	Filtre
E31.V102	Microséparateur pour bulles d'air

Tab. 8 E31

E41	
E41	ballon d'eau chaude sanitaire
E41.F101	Soupape de sécurité
E41.T3	Sonde de température de l'eau chaude
E41.V41	ECS
E41.W41	Eau froide

Tab. 9 E41

5.1.2 Logatherm WPS 6-17 avec circuits supplémentaires




Fig. 4 Circuit de chauffage monoénergétique mélangé et non mélangé avec ballon tampon et deux modules vanne de mélange avec un circuit chaque.

Les circuits E11 et E12 sont pilotés par la pompe à chaleur. Les circuits E13 et E14 sont pilotés par le module mélangeur correspondant. Les sondes de température ambiante disponibles E11.TT (sonde bus CAN) et E12.TT sont reliées à la pompe à chaleur. E13.TT et E14.TT sont reliés avec le module mélangeur correspondant.

5.2 Caractéristiques techniques

5.2.1 Module mélangeur

	Unité		
Valeurs pour le branchement électrique			
Branchement électrique	V WS/Hz	230 V/1-50 Hz	
Type de protection	IP	X1	
Généralités			
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	mm	255 x 180 x 77	
Poids	kg	1,5	

Tab. 10

6 Installation

6.1 Bus CAN

Les cartes imprimées de la pompe à chaleur sont reliées par le câble de communication bus CAN. Le CAN (Controller Area Network) est un système bifilaire permettant de communiquer entre deux modules/cartes imprimées basées sur microprocesseur.



PRUDENCE : Défaut dû à des perturbations inductives.

 Le câble bus CAN doit être blindé et séparé des câbles 230 V ou 400 V.

Le câble adapté au raccordement externe est le câble LIYCY (TP) 2x2x0,5. Le câble doit être multifilaire et blindé. Le blindage ne doit être mis à la terre qu'à une extrémité et au boîtier.

Longueur maximale de câble : 30 m.

Le câble de bus CAN ne doit **en aucun cas** suivre le câble d'alimentation électrique. Distance minimum : 100

mm. L'acheminement le long des câbles de sondes est autorisé.



PRUDENCE : Ne pas mélanger les connexions 12 V et bus CAN !

Toute tension incorrecte (12 V ou autre) transmise aux contacts bus CAN endommagera de manière définitive les processeurs bus CAN.

 Vérifiez que les quatre câbles sont reliés à des bornes portant le même marquage sur la carte électronique.

La connexion entre les cartes imprimées s'effectue par quatre fils qui relient également la tension 12 V entre les cartes. Les cartes imprimées sont dotées d'un marquage pour les raccordements 12 V et bus CAN.

L'interrupteur **Term** marque le début et la fin de la connexion bus CAN. Veiller à ce que les bonnes cartes soient terminées et toutes les autres non.




Fig. 5

GND Terre
CANL CAN low
CANH CAN high
+12V Branchement 12V
EWP Pompe à chaleur

6.2 La manipulation des cartes électroniques

Les cartes de commande électroniques sont sensibles aux décharges d'électricité statique. Pour éviter que les composants ne soient endommagés, il convient de les manipuler en prenant certaines précautions.



PRUDENCE : Ne touchez jamais une carte électronique sans porter un bracelet de mise à la masse.




Fig. 6 Bracelet

Les dommages sont souvent latents: la carte électronique peut fonctionner parfaitement au moment de la mise en service et ne tomber en panne que (beaucoup) plus tard. Les objets chargés électriquement présentent un risque seulement lorsqu'ils se trouvent à proximité des composants électroniques. Avant de commencer l'intervention, prenez soin d'éloigner d'au moins un mètre les matériaux d'emballage tels que la mousse expansée ou le plastique de protection, les pulls en matière synthétique (laine polaire, par exemple) et objets similaires.

Un bracelet mis à la masse constitue une protection efficace contre les décharges électrostatiques lors de la manipulation des cartes électroniques. Mettez ce bracelet avant d'ouvrir l'emballage métallique de blindage ou avant de sortir une carte électronique de l'armoire. Portez le bracelet jusqu'à ce que la carte électronique soit de nouveau enfermée dans son emballage blindé ou dans l'armoire électrique. Les cartes électroniques remplacées qui sont retournées doivent être manipulées avec autant de soin.




Fig. 7

6.3 Sélection d'adresse

6.3.1 Circuit 3-4




Fig. 8 Sélection d'adresse circuit 3-4.

- ▶ Pour le module mélangeur (carte XB2), sélectionner l'adresse et le programme appropriés. La sélection d'adresse doit être sur 1 pour le groupe supplémentaire 1 (circuit E13) et sur 2 pour le groupe supplémentaire 2 (circuit E14). Pour compléter les modules vanne de mélange, il faut veiller à ce que, pour chaque module supplémentaire, la numérotation interrupteur A soit continue selon les circuits de chauffage. La sélection de programme doit être sur 0 pour le groupe supplémentaire 1 et 2.
- i

Les réglages pour le refroidissement sont décrits dans de la notice d'installation de la station de refroidissement passif Logatherm.

6.4 Installation




Fig. 9

- ► Fixer le module mélangeur sur le mur à proximité de la pompe à chaleur. Pour cela, insérer des vis aux quatre coins de l'unité.
- ► Effectuer les branchements électriques une fois que l'unité est fixée sur le mur.
- ▶ Visser à fond le cache du module sur l'unité.

6.4.1 Sonde de température ambiante T5 (accessoire)



Seule la pièce dans laquelle est montée la sonde de température ambiante, influence la régulation de la température ambiante du circuit de chauffage concerné.

Exigences relatives au lieu de montage :

- Si possible un mur interne sans courant d'air ou rayonnement thermique.
- Bonne circulation de l'air ambiant sous la sonde de température ambiante T5 (laisser la surface hachurée de la figure 10 dégagée).




Fig. 10 Lieu de montage recommandé de la sonde de température ambiante T5

7 Branchement électrique

7.1 Schéma de connexion module mélangeur




Fig. 11 Schéma de connexion circuit 3-4

Ligne continue : est toujours raccordé Ligne discontinue : option, alternative $x=3,\,4$

E1x.Q11* Mélangeur, 230 V/0-10 V
E1x.G1 Pompe de circulation
E1x.T1 Sonde départ

E1x.TT.T5 Sonde de température ambiante E1x.TT.P1 LED sonde de température ambiante

E1x.B11 Entrée externe

E1x.TM.TM5 Sonde humidité température ambiante

E1x.F51 Sonde humidité
E1x.F52 Fusible 6,3 A
Fusible 250 mA

- 1 Si la carte XB2 se trouve en dernier dans la boucle CAN-BUS, l'interrupteur doit être en position TERM.
- 2 L'interrupteur doit être en position 0.
- 3 L'interrupteur doit être en position 0.
- 4 Sélection de programme (→ fig. 8)
- 5 Sélection d'adresse (→ fig. 8)

Câbles:

Borne L, N, PE	Tension d'entrée	Mini. 1,5 mm ²
Borne 51-58	Raccordements 230 V	Mini. 0,75 mm ²
Borne 1-11	Raccords sondes	Mini. 0,5 mm ²
Borne 31-38	Bus CAN	(→ chap. 6.1)

Tab. 11

Buderus

7.2 Module mélangeur




Fig. 12 Module mélangeur XB2

- 1 Interrupteur de terminaison
- 2 Interrupteur fonction de secours (inutilisé)
- 3 Interrupteur 12 V interne/externe
- 4 Sélection de programme (attribution en tant que circuit vanne de mélange, 0 = circuit vanne de mélange)
- **5** Sélection d'adresse (attribution sélection circuit de chauffage)
- 6 Borne de raccordement courant alternatif triphasé (230 V)
- 7 Fusible 250 mA
- 8 Fusible 6,3 A
- 9 Borne de raccordement basse tension (12 V)
- 10 Borne de raccordement CAN-BUS

7.3 Réglages XB2




Fig. 13 Sélection d'adresse carte XB2

- 1 Interrupteur sur arrêt : réglage d'usine, 12 V pour module mélangeur par CAN-BUS.
- 2 Interrupteur sur marche : inutilisé, doit être placé sur réglage d'usine (0).
- 3 Interrupteur sur arrêt : réglage d'usine, transformateur alimente le module mélangeur.
- 4 Interrupteur sur marche : inutilisé, doit être placé sur réglage d'usine (0).
- 5 Vanne de mélange supplémentaire, circuit 3.
- 6 Vanne de mélange supplémentaire, circuit 4.
- **7** Piscine

7.4 Raccordement pompe à chaleur et modules vanne de mélange

7.4.1 Raccordement WPS 6-11 K ou WPS 6-17 et modules mélangeurs




Fig. 14

Câble CAN-BUS 1-6

- 1 PEL BAS (interne)
- 2 BAS AHB (interne)
- 3 AHB XB1 (interne)
- 4 XB1 LCD (interne)
- 5 PEL XB2 (1) (externe)

- 6 XB2 (1) XB2 (2) (externe)
- A Sélection d'adresse
- P Sél programme
- T1-T3 Sans terminaison
- **T4** Avec terminaison

Notes

Bosch Thermotechnology nv/sa Ambachtenlaan 42a, 3001 Heverlee Toekomstlaan 11, 2200 Herentals rue Louis Blériot 40-42, 6041 Gosselies Venecoweg 11, 9810 Deinze (Nazareth) rue de l'Abbaye 18, 4040 Herstal www.buderus.be info@buderus.be

